

話機功能操作表

項目		操作方法	備註
回答外線或內線之呼叫	操作	☎↑⇒回答	
外線撥號	操作	☎↑⇒0⇒撥號	
內線撥號	操作	☎↑⇒分機號碼	
總機服務	操作	☎↑⇒*0	
忙線預約	操作	當對方忙線⇒3⇒☎↓	
簡碼撥號	操作	☎↑⇒#6⇒簡碼代號	
外線暫留	設定	按Transfer(轉接)⇒*3⇒☎↓	
	接回	☎↑⇒*3⇒回答	將暫留之外線接回
詢問電話	操作	按Transfer(轉接)⇒欲詢問之分機號碼	先與第三者通話
		通話後按0可在兩者間切換 如欲轉接請直接掛斷	
	解除	按Transfer(轉接)	當第三者忙線時,回原通話線上
轉接	操作	收到來話⇒按Transfer(轉接)⇒分機號碼⇒☎↓	
三方會議	操作	收到來話⇒按Transfer(轉接)⇒欲行會議之分機號碼 ⇒接通後⇒按Transfer(轉接)⇒按*6⇒進行會議	同時與第二及第三者通話
		解除	按Transfer(轉接)或掛斷
分群代接	操作	☎↑⇒*7	可代接同群響鈴分機
指定代接	操作	☎↑⇒*8⇒響鈴之分機號碼 ⇒回答	
設定跟隨	設定	☎↑⇒*1⇒您欲前往之分機號碼或外線號碼⇒☎↓	
	取消	☎↑⇒#1⇒☎↓(在自己分機取消)	
設定遙控跟隨	設定	☎↑⇒*4⇒欲前往之分機號碼⇒自己之分機號碼⇒☎↓	此功能均在遠端分機設定及取消
	取消	☎↑⇒#4⇒自己之分機號碼⇒☎↓	
盯住忙線	操作	撥號後聽到忙音⇒2	必須拿起聽筒盯住
外線末碼重撥	操作	☎↑⇒#9	
更改密碼	操作	☎↑⇒#7⇒舊密碼⇒新密碼 ⇒☎↓	初設值為 "0000" (此密碼不同於語音信箱密碼1111,請特別注意)
外線限撥設定	操作	☎↑⇒#5⇒☎↓	您的話機被鎖定
	解除	☎↑⇒#5⇒輸入密碼⇒☎↓	話機鎖定被解除